



kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym,
4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G30

Kod katalogowy: 9715130





Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9715130-01	Korpus	
V9715130-02	Prowadnica rusztu	
V9715130-03	Kominek	
V9715130-04	Blat	
V9715130-05	Kolektor gazowy	
V9715130-06	Panel	
V9715130-07	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-08	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-09	Puszka przyłączeniowa	
V9715130-10	Zawias piekarnika	C008957
V9715130-11	Drzwi szklane	
V9715130-12	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-13	Misa lewa	C011160
V9715130-14	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-15	Misa prawa	C010501
V9715130-16	Podstawa dyszy	C009080
V9715130-17	Zawór	C008801
V9715130-18	Oslona oświetlenia	
V9715130-19	Sciana tylna szafki	
V9715130-20	Oslona wentylatora	
V9715130-21	Pokrywa puszeki	
V9715130-22	Uchwyt szyby	
V9715130-23	Ramka szybki	
V9715130-24	Oslona sterowania	
V9715130-25	Płyta piekarnika	
V9715130-26	Podkładka rączki	
V9715130-27	Śruba radełkowana	
V9715130-28	Podparcie grzałki	
V9715130-29	Ruszt 300x335	C009045
V9715130-30	Dławica	C007438
V9715130-31	Ruszt piekarnika	C009658
V9715130-32	Wiatrak silnika	C007084
V9715130-33	Uszczelka drzwi piekarnika	
V9715130-34	Magnes	C007297
V9715130-35	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-36	Stopka okrągła	C007292
V9715130-37	Grzałka górna	
V9715130-38	Grzałka dolna	
V9715130-39	Rączka drzwi	C010174
V9715130-40	Podkładka rączki	
V9715130-41	Szyba wewnętrzna	
V9715130-42	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-43	Nakretka z piernieniem M10x1	C010733
V9715130-44	Dysza palnika pilota	C010444
V9715130-45	Palnik pilota	C008078
V9715130-46	Kostka przyłączeniowa	C009005
V9715130-47	Rura miedziana fi6	
V9715130-48	Rura miedziana fi10	
V9715130-49	Termopara 600	C008081
V9715130-50	Termopara 800	C009004
V9715130-51	Szybka żaroodporna oświetlenia	
V9715130-52	Nakretka kołpakowa M8x1	C001255
V9715130-53	Pokrętko elektryczne	C011147
V9715130-54	Lampka zielona	
V9715130-55	Lampka pomarańczowa	C011146
V9715130-56	Pokrętko gazowe	C011161
V9715130-57	Uchwyt M5	
V9715130-58	Oprawka ceramiczna	C008153
V9715130-59	Stycznik	C008954

Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9715130-60	Wyłącznik osiowy	C009020
V9715130-61	Termostat	C005517
V9715130-62	Przelacznik	C009008
V9715130-63	Termostat bezpieczeństwa	C008953
V9715130-64	Żarówka 25W 230V	C008159
V9715130-65	Wyłącznik krańcowy	C007045
V9715130-66	Korona palnika 3.5kW	C009051
V9715130-67	Korpus palnika 3.5kW	C009052
V9715130-68	Inżektor 3.5kW	
V9715130-69	Wzmocnienie wspornika palnika pionowego	
V9715130-70	Wspornik pilota 3.5	
V9715130-71	Dysza palnika 3,5 kw	C007535
V9715130-72	Wspornik podstawy dyszy	C009079
V9715130-73	Korona palnika 5kW	C009053
V9715130-74	Korpus palnika 5kW	C009054
V9715130-75	Inżektor 5kW	C010161
V9715130-76	Wspornik pilota 5	
V9715130-77	Dysza palnika 5 kw	C007536
V9715130-78	Korona palnika 7kW	C009040
V9715130-79	Korpus palnika 7kW	C009027
V9715130-80	Inżektor 7kW	C009168
V9715130-81	Wspornik pilota 7	
V9715130-82	Dysza palnika 7 kw	C007537
V9715130-83	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-84	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-85	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-86	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-87	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-88	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715130-89	Nie dotyczy tego modelu produktu	